



### SUPPORTI LATERALI LOCK-IT

nero

Cod.ordine: 6506515 00 01

Disponibile

Bagagli esempio di Supporti laterali Lock-it

#### Xceed Jet Black

sinistra: 610222 00 01

destra: 610223 00 01



### SUPPORTI C-BOW

nero

Cod.ordine: 6306515 00 01

Disponibile

Bagagli esempio di Supporti C-Bow:

#### Street Borse morbide laterale

Cod.ordine: 640600 00 01



Bagagli esempio di Supporti C-Bow:

#### Xtravel C-Bow

Cod.ordine: 640632 00 01

Indicazione: Disponibile a  
partir de marzo de 2020.

Bagagli esempio di Tankring Lock-it:

#### Royster Daypack

nero: 640813 00 01

giallo: 640813 00 07





# NEWS

## BMW R 1250 RS (2019-)



### PIASTRA ALLARGAMENTO PORTAPACCHI nero

Cod.ordine: 8006515 00 01

Disponibile

Bagagli esempio di Piastra allargamento portapacchi:

#### TravelZip L

Cod.ordine: 640011 00 03



### TANKRING LOCK-IT

argento

Cod.ordine: 5066515 00 09

Disponibile

Bagagli esempio di Tankring Lock-it:

#### Street Tourer M

Cod.ordine: 640805 00 01



Bagagli esempio di Tankring Lock-it:

#### Royster Tankbag

nero: 640810 00 01

giallo: 640810 00 07

Bagagli esempio di Supporti C-Bow:

#### Royster Borse morbide laterale

nero: 640620 00 01

giallo: 640620 00 07





# NEWS

## BMW R 1250 RS (2019-)

En combinación con y sin C-Bow es posible.



### ALURACK

nero

Cod.ordine: 6526515 01 01

Disponibile

Bagagli esempio di Alurack:

Journey TC 42 Black

Cod.ordine: 610285 00 11



En combinación con y sin C-Bow es posible.



### EASYRACK

nero

Cod.ordine: 6616515 01 01

Disponibile

Bagagli esempio di Easyrack:

Xplorer TC 45 Black

Cod.ordine: 610217 00 01



En combinación con y sin C-Bow es posible.



### ALURACK P. PORTAPACCHI ORIGINALE

nero

Cod.ordine: 6556515 01 01

Disponibile

Bagagli esempio di Alurack:

Xceed Topcase Jet Black

Cod.ordine: 610224 00 01



En combinación con y sin C-Bow es posible.



### EASYRACK FP. PORTAPACCHI ORIGINALE

nero

Cod.ordine: 6626515 01 01

Disponibile

Bagagli esempio di Easyrack:

Journey TC 40 Argento

Cod.ordine: 610088 00 09





# NEWS

## BMW R 1250 RS (2019-)



### PROTEZIONE MOTORE

nero

Cod.ordine: 5016515 00 01

Consegna previsto:

Settimana 5

### PROTEZIONE MOTORE

argento

Cod.ordine: 5016515 00 09

Consegna previsto:

Settimana 5

### PROTEZIONE MOTORE

antracite

Cod.ordine: 5016515 00 05

Consegna previsto:

Settimana 5



### SUPPORTO DI RINFORZO OFFROAD

nero

Cod.ordine: 42226515 00 01

Disponibile

### SUPPORTO DI RINFORZO OFFROAD

argento

Cod.ordine: 42226515 00 09

Disponibile

### SUPPORTO DI RINFORZO OFFROAD

antracite

Cod.ordine: 42226515 00 05

Disponibile



### PROTEZIONE CARDANO

nero

Cod.ordine: 42246515 00 01

Disponibile